

Fabuland®



3668

LEGO



Max Mus elsker at prøve noget nyt. Han er altid i godt humør og fuld af ideer.

Viggo Vaskebjørn sælger billetter til karrusellen, og det er han skrap til.


Edvard Elefant er lidt bekymret. Han er bange for, at karrusellen ikke kan bære en stor elefant.

“FABULAND® byen mangler en karrusel”,
konstaterede Viggo.


“Max, du er så kvik. Hjælper du mig ikke”?

Allerførst knoppe de et vægelement fast
på grundpladen.

1.




2.



Så kom turen til den forreste væg med det store vindue. Døren blev ligeledes sat på plads.

3.




To tagplader blev lagt på for at væggene skulle stå solidt.

Klik! Klik! Nu kom der klodser på tagpladen.



4.



5.

“For en sikkerheds skyld må du hellere sætte et hegn op”, sagde Max til Viggo.



6.

De grønne tagelementer blev monteret bagest.
“Det bliver højere og højere”, sagde Viggo spændt.



7.



De tre klodser, rød, gul og blå blev sat på plads.



8.



Viggo satte flag op på begge sider af taget. Men karrusellen var langfra færdig endnu.



Viggo manglede stadig et billetsalg.
De byggede nogle få klodser op foran,
og placerede en stol bagved. Viggo
satte kasseapparatet op med et smil.
"Ikke endnu. Nu kommer vi til den
vanskelige del", sagde Max til Viggo.

9.



10.

Midterstolpen blev sat fast på grundpladen.



11.

Hjulet gled ned over toppen.





"Taget ligner en paraply",
lo Max.

"Sæt det godt fast i
tilfælde af regnvejr".
Derefter blev sæderne
hængslet på plads.

14.



“Glem ikke at sætte sæderne godt fast i karrusellens top, så de er sikre og solide”, advarede Max.

“Min ven, Edvard Elefant,
er stor og tung. Vil den
kunne bære ham?”
spurgte Max.



Viggo gav karrusellen en frisk tur, og
den var meget sikker.